



Si pierdes conexión entre la tablet y el Rabbit Box pude que tenga mal contacto en la alimentación del Box. Una micro falta de alimentación puede causar la desconexión. También hay algunos ajustes que pueden ayudar en los Androids:

- **Restablecer los Ajustes de Red**

1. Ajustes → Sistema → Ajustes avanzados → Opciones de recuperación → Reset network settings (Restablecer ajustes de red). → Toca RESTABLECER LOS AJUSTES.

- **Desactivar la Búsqueda de Ubicación a través de Wi-Fi y Bluetooth**

1. Ajustes → Ubicación → Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth → Desactivar Búsqueda de redes Wi-Fi y/o dispositivos Bluetooth.

- **Desactivar las Notificaciones de Redes WiFi Abiertas**

1. Ajustes → Wi-Fi → 3 puntos arriba a derecha → Ajustes avanzados → Desactivar Notificación de red disponible.

Para quienes usen Rabbit 2.0 con Rabbit Box y quieran correr con el GPS, deberán:

- Hacer conexión en sensor: S1, S2 o S1yS2
- Ya realizada la conexión, deberán seleccionar nuevamente la conexión por GPS (Km/h)
 - Esto para que el odómetro funcione a través del GPS.

Si no realizamos este paso, el Box, pensará que utilizaremos sensores de rueda, y el odómetro no avanzará.